Einbau- und Bedienungsanleitung Wärmezähler-Rechenwerk Wärme- / Kältezähler-Rechenwerk Kältezähler-Rechenwerk

# SensoStar C

DE-18-MI004-PTB037 (MID Wärme) DE-18-M-PTB-0049 (nationale Zulassung für Kälte in Deutschland) CH-T2-18769-00 (nationale Zulassung für Kälte in der Schweiz)

# 1 Verwendung und Funktion

Das Rechenwerk SensoStar C dient zur Erfassung der Verbrauchsmenge in geschlossenen Heizsystemen, Kühlsystemen oder Heiz- / Kühlsystemen.

# 2 Lieferumfang

- Rechenwerk
- Beipack Montage
- Einbau- und Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung "Kommunikationsschnittstellen S3(C)" (bei Zählern mit optionaler Schnittstelle)
- Konformitätserklärung

# 3 Allgemeine Hinweise

- Geltende Norm f
  ür den Einsatz von Rechenwerken zur W
  ärmemessung: EN 1434, Teile 1 6. Richtlinie 2014/32/EU, Anhang I und MI-004 und die jeweilige relevante Eichordnung des Landes, in dem das Rechenwerk eingesetzt wird.
- Für Auswahl, Einbau, Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung des Gerätes sind EN 1434 Teil 6 sowie die PTB TR K 8 und TR K 9 zu beachten.
- Nationale Regelungen zur Verbrauchsmessung von Kältemengen sind zu beachten.
- Die Vorschriften für Elektroinstallationen sind zu beachten.
- Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen, die in der EU-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) für Betriebsmittel (2014/30/EU) festgelegt sind.
- Eichrelevante Sicherungszeichen des Rechenwerks dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden andernfalls entfallen Garantie und Eichfrist des Gerätes!
- Das Rechenwerk hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Sämtliche Installationsarbeiten dürfen nur von einer hierfür ausgebildeten und befugten Fachkraft ausgeführt werden.
- Geräte mit aktiviertem Funk dürfen nicht in die Luftfracht.
- Der Einbauort (Vorlauf / Rücklauf) des Rechenwerks ist zu beachten (siehe Punkt 3.1: Piktogramme Einbauort).
- Zur Reinigung ein mit Wasser befeuchtetes Tuch verwenden.
- Zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung ist das Rechenwerk erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung zu nehmen.
- Alle Hinweise, die im Datenblatt, der Bedienungsanleitung und Application notes des Rechenwerks aufgeführt sind, müssen beachtet werden. Weitere Informationen unter **www.engelmann.de**.
- Der Zähler ist mit einer Lithium-Metall-Batterie ausgestattet. Batterien nicht öffnen, nicht mit Wasser in Berührung bringen, nicht Temperaturen über 80 °C aussetzen, nicht aufladen und nicht kurzschließen.
- Ausgetauschte oder defekte Teile sind umweltgerecht zu entsorgen.
- Das Display ist deaktiviert und kann mittels Tastendrucks für zwei Minuten aktiviert werden.
- Anzeigeeinheit der Energie und Einbauort (Vor- / Rücklauf) sind im Feld per Tastendruck oder alternativ mithilfe der Software "Device Monitor" vor Inbetriebnahme einmalig einstellbar.
- Glykolart und Glykolkonzentration im Medium derjenigen Varianten, die für die Verwendung von Glykol vorgesehen sind, sind im Feld mithilfe des "Device Monitor" jederzeit einstellbar (Näheres unter Punkt 8.1).



# 3.1 Piktogramme Einbauort des Rechenwerks (in den Anzeigeschleifen)

Rechts im Rechenwerk-Display finden Sie in allen Anzeigeschleifen eines der folgenden beiden Piktogramme. Das Piktogramm zeigt an, in welchen Heizungsstrang das Rechenwerk einzubauen ist.

-	Einbau im Rücklauf
Þ	Einbau im Vorlauf

#### 3.2 Piktogramme Rechenwerk-Ausführung (auf dem Typenschild)

111	Wärmezählung
$\diamond$	Kältezählung

#### 4 Wandmontage Rechenwerk

Das Rechenwerk können Sie öffnen, indem Sie den Bügel an der Vorderkante der Rechenwerksoberschale nach oben drücken.

Prüfen Sie vor der Montage, ob die Kabellängen der anzuschließenden Geräte der Montagesituation entsprechen. Der Bohrungsabstand bei der Montage mit Schrauben und Dübeln beträgt nach der folgenden Abbildung 131 mm.



#### 5 Anschluss Teilgeräte

Achtung: Montieren Sie zuerst die Temperatursensoren und schließen Sie danach erst das Volumenmessteil an das Rechenwerk an. Dadurch vermeiden Sie unnötige Fehlermeldungen des Rechenwerks.

#### Bei Auslieferung zeigt das Rechenwerk "H 05" im Display an, wenn noch keine Temperatursensoren

**angeschlossen sind.** Sobald diese angeschlossen wurden und eine erste Messung erfolgte, erlischt die Fehlermeldung im Display. Ohne Volumenfortschritt finden Temperaturmessungen alle 15 Minuten statt. Die Anschlüsse des Rechenwerks sind nach dem gültigen Standard EN 1434-2 konzipiert. Alle Anschlüsse sind nach dieser Norm gekennzeichnet.

Die Anschlüsse finden Sie unter dem Deckel des Rechenwerksgehäuses.

#### 5.1 Anschluss Temperatursensoren

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Temperatursensoren müssen den zum Rechenwerk passenden Pt-Wert haben (Pt 500). Das Rechenwerk erkennt die Temperatursensoren automatisch und zeigt den Pt-Wert in Anzeigeschleife 2 an.
- Die Temperatursensoren müssen (bis DN 100) gegen die Strömungsrichtung eingebaut sein.
- Temperatursensoren dürfen nicht im thermischen Einflussbereich von anderen Heizkreisen eingebaut sein.
- Die Kabel der Temperatursensoren nicht knicken, verlängern oder kürzen.

 Zu lange Kabel der Temperatursensoren nicht zu einer "Luftspule" aufwickeln. Die Kabel entweder "ungeordnet" verlegen oder zu einer Spule aufwickeln, eine "8" daraus machen und die beiden Hälften zusammenklappen und dann zusammenbinden.

## Montage

- Lösen Sie die zwei PG-Verschraubungen ohne Blindstopfen und schieben Sie sie über die Temperatursensor-Kabel.
- Führen Sie die Temperatursensoren durch die Führungen der PG-Verschraubungen in den Anschlussraum.
- Klemmen Sie die Temperatursensoren gemäß ihrer Kennzeichnung an, wie es die folgende Zeichnung zeigt: Der Vorlauf-Temperatursensor muss immer an die Klemmen 5 und 6 (inlet) angeschlossen werden.

Der Rücklauf-Temperatursensor muss immer an die Klemmen 7 und 8 (outlet) angeschlossen werden. Eine bestimmte Farbbelegung ist nicht einzuhalten.

- Prüfen Sie den festen Sitz der Anschlüsse.
- PG-Verschraubungen mit der Hand festziehen.



# 5.2 Anschluss Volumenmessteil

Die Ausgangsimpulswertigkeit des anzuschließenden Volumenmessteils (VMT) muss identisch sein mit der Eingangsimpulswertigkeit des Rechenwerks. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Volumenmessteils und vergleichen Sie diese mit den Angaben auf dem Typenschild des Rechenwerks.

# Montage

- Lösen Sie die mittlere PG-Verschraubung und schieben Sie sie über das Impulskabel des VMTs.
- Entfernen Sie den Blindstopfen aus der Führung der PG-Verschraubung. Führen Sie das Impulskabel durch die Führung in den Anschlussraum.
- Klemme 10 und 11 dienen dem Anschluss an das Volumenmessteil.
- Klemmen Sie die Leitungen an, wie es die folgende Zeichnung zeigt.

Achtung: Bei Volumenmessteilen mit einem Anschluss vom Typ "Open Collector" (elektronischer Ausgang) muss auf die Polarität geachtet werden.

- Prüfen Sie den festen Sitz der Anschlüsse.
- PG-Verschraubung mit der Hand festziehen.

Bitte prüfen Sie nach dem Anschließen der Teilgeräte, ob die Blindstopfen der unbenutzten PG-Verschraubungen vorhanden sind, und ziehen Sie die PG-Verschraubungen mit der Hand fest.

tem	perature				
inl	et	outlet		IN	1
5	6	7	8	10	11
	<u>ک</u>		<u>ک</u>	+	
				10	11

# 5.2.1 Besonderheit beim Anschluss eines Diehl VMT "Sharky FS 473"

Bitte beachten Sie für den korrekten Anschluss der Kabel die in der folgenden Zeichnung beschriebene Polarität:



Achtung: Die farbliche Markierung der Kabel entspricht dem oben abgebildeten Schema. Das weiße Kabel (+) wird mit Klemme 10 verbunden, das braune Kabel (-) mit Klemme 11.

#### 5.2.2 Besonderheit beim Anschließen an ein Rechenwerk mit Version TX

Die Rechenwerk-Version TX erkennen Sie anhand einer Sonderanzeige, die nach der Aktivierung des Displays erscheint, solange die Impulswertigkeit noch nicht festgesetzt wurde:



Achtung: Durch die ersten Eingangsimpulse wird in der Version TX der Impulswert festgesetzt und ist nicht mehr änderbar. Achten Sie darauf, dass kein Durchfluss am Volumenmessteil vorhanden ist, bis die gewünschte Eingangsimpulswertigkeit eingestellt ist. Sind dennoch bereits Eingangsimpulse im Rechenwerk eingegangen, wird jetzt die ab Werk eingestellte Impulswertigkeit beibehalten (1 Liter / Impuls).

#### Einstellen der Impulswertigkeit

Ist die Impulswertigkeit noch nicht festgesetzt, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie durch einen kurzen Tastendruck die gewünschte Impulswertigkeit aus.
- Bestätigen Sie den gewählten Wert durch einen langen Tastendruck (> 4 s). Danach kann die Impulswertigkeit nicht mehr geändert werden.

Je nach eingestelltem Impulswert werden automatisch die Anzeigeformate festgelegt:

Impulswertigkeit [Liter / Impuls]	Anzeige Energie			Anzeige Volumen	Anzeige Durchfluss	Anzeige Leistung
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m <sup>3</sup>	0 m³/h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m <sup>3</sup>	0 m³/h	0 kW

# 6 Inbetriebnahme

- Absperrorgane im Vor- und Rücklauf langsam öffnen.

### Prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- Ist das Volumenmessteil richtig dimensioniert?
- Zeigt der Richtungspfeil auf dem VMT in die richtige Richtung?
- Montage des VMTs auf Dichtheit prüfen.
- Wird ein Durchflussvolumen angezeigt?
- Sind die Absperrventile geöffnet?
- Ist die Heizleitung frei (Schmutzfänger nicht verstopft)?
- Wird eine plausible Temperaturdifferenz angezeigt?

Bei ordnungsgemäßer Funktion der Teilgeräte die Nutzersicherungen an Temperaturfühlern und Volumenmessteil anbringen. Das Rechenwerk muss vom Monteur mit der beigegebenen nummerierten Klebeplombe gegen Manipulation gesichert werden. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden.

# 7 Schnittstellen und Optionen

#### 7.1 Optische (Infrarot-)Schnittstelle

Zur Kommunikation mit der optischen Schnittstelle ist ein optischer Auslesekopf nötig. Der Auslesekopf und die erforderliche Software "Device Monitor" sind optional erhältlich.

Die optische (Infrarot-)Schnittstelle wird durch das automatische Senden eines Vorspanns (nach EN 13757-3) aktiviert. Baudrate: 2.400 Bd.

Danach kann 4 Sekunden lang mit dem Rechenwerk kommuniziert werden. Nach jeder gültigen Kommunikation bleibt das Rechenwerk weitere 4 Sekunden offen. Anschließend wird die Anzeige deaktiviert.

Die Anzahl der Auslesungen über die optische Schnittstelle pro Tag ist begrenzt. Bei täglicher Auslesung sind mindestens 4 Kommunikationen möglich; bei seltenerer Auslesung erhöht sich die mögliche Anzahl.

#### 7.2 Nachrüsten einer zusätzlichen Kommunikationsschnittstelle

An unserem Rechenwerk sind weitere Schnittstellen nachrüstbar. Eine Beschreibung unserer optionalen Schnittstellen finden Sie ab Seite 12 in der Bedienungsanleitung "Kommunikationsschnittstellen S3(C)".

#### Beim Nachrüsten der Schnittstellen sind die ESD-Anforderungen nach EN 61340-5-1 zu beachten.

Am Einbauort des Rechenwerks bedeutet das, dass ein ESD-Armband mit integriertem 1-MΩ-Widerstand zu verwenden ist, das an einer dafür geeigneten Stelle angeschlossen werden muss: Dies ist entweder eine geerdete Rohrleitung oder – nur mit entsprechendem Adapter! – der Schutzkontakt einer Schuko-Steckdose. Das ESD-Armband muss eng anliegend auf der Haut am Handgelenk befestigt werden.

Öffnen Sie das Rechenwerk, indem Sie den Bügel an der Vorderkante der Rechenwerksoberschale nach oben drücken. Das Schnittstellen-Modul ist rechts auf die Rechenwerk-Platine aufzustecken. Um eventuell vorhandene Anschlussleitungen des Moduls durch die Führungen der PG-Verschraubungen in den Anschlussraum hineinzuschieben, lösen Sie die nötige Anzahl PG-Verschraubungen und nehmen Sie die Blindstopfen heraus. Nach der Montage des Moduls muss das Rechenwerk vom Monteur mit einer der den Modulen beigegebenen nummerierten Klebeplomben gegen Manipulation gesichert werden. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden.

# 7.3 Batterie-Austausch

Die Batterie des Rechenwerks kann durch autorisierte Personen ausgetauscht werden. Es dürfen nur unsere Original-Batterien verwendet werden. Ausgetauschte Batterien sind umweltgerecht zu entsorgen. Öffnen Sie das Rechenwerk, indem Sie den Bügel an der Vorderkante der Rechenwerksoberschale nach oben drücken. Nach dem Batterie-Austausch muss das Rechenwerk vom Monteur mit einer der den Batterien beigegebenen nummerierten Klebeplomben gegen Manipulation gesichert werden. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden.



# 7.4 Anschluss Netzteil

Zur externen Spannungsversorgung muss das für unser Rechenwerk entwickelte Netzteil verwendet werden. Zum Anschließen des Netzteils öffnen Sie das Rechenwerksgehäuse. Entfernen Sie zuerst die Batterie aus dem Rechenwerk und schließen Sie diese an die Batteriebuchse im Netzteil an. Netzteil mit einer der beigegebenen nummerierten Klebeplomben gegen Öffnen sichern. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden. (Die Batterie sichert die Spannungsversorgung im Falle eines Stromausfalls.)

Entfernen Sie die Blindtülle links im Gehäuse und führen Sie das Netzteil-Kabel (A) durch die Kabeldurchführung. Drücken Sie die Kabeltülle in die Durchführung. Stecken Sie den schwarzen Servicestecker auf die Kontaktfinger an der linken Platinenseite des Rechenwerks unter dem Display. Den weißen Stecker stecken Sie in die Batteriebuchse auf der Platine.

# Das Netzteil darf nur von autorisierten Fachhandwerkern an 230 V / 24 V angeschlossen werden. Netzteil sichern. ⊔⊥

Wenn das Rechenwerk eine externe Spannung erkennt, erscheint im Display das Netzstecker-Symbol. Nach der Montage des Netzteils muss das Rechenwerk vom Monteur mit einer der dem Netzteil beigegebenen nummerierten Klebeplomben gegen Manipulation gesichert werden. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden.



# 8 Anzeigemöglichkeiten

Das Rechenwerk verfügt über eine Flüssigkristallanzeige mit 8 Stellen und Sonderzeichen. Die darstellbaren Werte sind in 5 Anzeigeschleifen zusammengefasst. Alle Daten können über die Taste abgerufen werden. Zu Beginn befinden Sie sich automatisch in der Hauptschleife (erste Ebene).

Durch einen längeren Tastendruck (> 4 Sekunden) gelangen Sie in die nächste Anzeigeebene. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis Sie in der gewünschten Informationsschleife sind. Innerhalb einer Anzeigeschleife können Sie durch kurzen Druck auf die Taste nacheinander die Daten der gewählten Informationsschleife abrufen. Nach 2 Minuten ohne Betätigung der Taste erfolgt die automatische Deaktivierung der Anzeige.

# Ebene 1 / Hauptschleife:



<sup>1)</sup> Bis zum Durchlaufen des jeweiligen Monatsletzten / 15. des Monats (bei den Halbmonatswerten) wird für Verbrauch und Datum 0 angezeigt.

<sup>2)</sup> 3 Impulseingänge sind eine optionale Ausstattung. Ihr Wert kann über die Software "Device Monitor" eingestellt werden.

# Ebene 2 / Technikschleife:

<b>;::</b>		6998 <sub>@</sub>	4 <u>6</u> /4 =>
	2-02	Ŭ ≇ 60-5	2-04 🖡 °C
1) Aktuelle Leistung in kW	2) Aktueller Durchfluss	3) Vorlauftemperatur	4) Rücklauftemperatur
	in m³/h	In °C	in °C
<u>23</u> 84 <sub>@</sub>	d 29 -	ם בים בים	51234567 📼
2-05 <b>≇</b> ≇ K	2-06	2-07	2-08
5) Temperaturdifferenz in	6) Vor Inbetriebnahme:	7) M-Bus Adresse	8) Seriennummer
K. (Bei Kältezählung wird	Betriebstage seit Fertigung		
Wert negativ dargestellt.)	d ¦45 ∞		
	2-06-1		
	d ¦\5 ∞		
	2-06-2		
	Nach Inbetriebnahme:		
	Betriebstage seit Fertigung		
	im Wechsel mit		
	Betriebstage nach		
	Erreichen einer		
	Energiemenge > 10 kWh		
	PE 500 📼	LPP 🛛 📼	
2-09	2-10	2-11	
9) Firmwareversion	10) Pt-Typ	11) Impulswertigkeit	

Ebene 3 / Statistikschleife:

		1) – 30) Halbmonatswerte: Datum im Wechsel mit
<u>3-01-2</u> <u>3-01-2</u>	<u>0000</u> мм = ∃-0 !-5	Warmeenergie, Kälteenergie, Volumen, Wert Tarifregister 1,
Mwh == ∃-0  -3 ↔	0000 MWh == 3-01-6	Wert Tarifregister 2. <sup>1)</sup> (Bei entsprechendem Modul danach Werte von drei Impulseingängen. <sup>2)</sup> )

Ebene 4 / Maximalwertschleife:



# Ebene 5 / Parametrierschleife:

신지 두껍질질질 *** ਭ	l nSEALL		
5-01	5-02		
ᆘᆔᆂ <u>[[][</u> ] ᠉᠉	l nSEALL		
<b>/</b> 5-01	<b>/</b> 5-02		
1) Parametrierung	2) Parametrierung		
"Energieeinheit"	"Einbauort"		

# 8.1 Parametrierschleife

a) Die folgenden Merkmale des Rechenwerks sind im Feld per Tastendruck oder alternativ mithilfe der Software "Device Monitor" **einmalig** einstellbar:

- Energieeinheit (kWh (nur bei 1 Liter / Impuls); MWh; GJ),
- Einbauort (Vorlauf; Rücklauf).

Diese Parametriermöglichkeiten sind nur gegeben, wenn die Energiemenge noch <= 10 kWh ist. Stellen Sie sicher, dass diese Merkmale wie von Ihnen gewünscht eingestellt sind, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Einstellung per Tastendruck: Um den Editiermodus für die Parametrierung zu starten, müssen Sie die entsprechende Stelle in der Parametrierschleife anwählen und anschließend die Taste noch einmal für 2-3 Sekunden drücken. Als Hilfe erscheint nach 2 Sekunden der "Editierstift" links unten im LCD (siehe Bild). Sobald dieser zu sehen ist, müssen Sie die Taste loslassen. Dann beginnt die aktuelle Anzeige zu blinken.

![](_page_8_Picture_9.jpeg)

Durch einen kurzen Tastendruck kann zum nächsten Menüvorschlag gewechselt werden. Durch einen langen Tastendruck wird der aktuell angezeigte Menüvorschlag übernommen. Wird kein Vorschlag bestätigt, findet keine Umparametrierung statt und mit dem Ausgehen der LCD endet der Editiermodus automatisch. b) Das folgende Merkmal derjenigen Rechenwerk-Varianten, die für die Verwendung von Glykol vorgesehen sind, ist im Feld mithilfe der Software "Device Monitor" **jederzeit** einstellbar:

- **Glykolart und -konzentration im Medium** (Ethylenglykol; Prophylenglykol; 20 %; 30 %; 40 %; 50 %).

# 8.2 Durchflusserkennung

Solange das Rechenwerk einen Durchfluss erkennt, wird rechts unten im Display folgendes Piktogramm angezeigt:

Solutinge a	as neeren werk einen Burennuss erkenne, wird reents unter im Bispidy folgendes i integration augezeige.
}}	Durchfluss erkannt

### 8.3 Volumenimpulse

Wenn ein Volumenimpuls über den Rechenwerkseingang eingeht, wird rechts unten im Display folgendes Piktogramm für 1 Sekunde angezeigt:

Volumenimpuls

# 9 Einsatzbedingungen

Rechenwerk		
Temperaturbereich Medium	°C	0 – 150
Wärme		
Temperaturbereich Medium	°C	0 – 50
Kälte		
Mechanische Klasse		M2
Elektromagnetische Klasse		E2
Schutzklasse		IP54
Umgebungstemperatur	°C	5 – 55 bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Einsatz		
Transporttemperatur	°C	-25 – 70 (für max. 168 h)
Lagertemperatur	°C	-25 – 55
Impulseingangsvorrichtung		Mikrocontroller CMOS-Eingang der Klasse IB nach EN 1434-2: 2015
Impulswertigkeiten	Standard	siehe Typenschild
	TX-Version	einstellbare Werte werden im Display angezeigt: 1; 2,5; 10; 25; 100;
		250; 1000; 2500

Anforderungen an das Volume	nmessteil	
Gebertyp		Klasse OA (Reedkontakt) nach EN 1434-2: 2015;
		Klasse OC (Open Collector) nach EN 1434-2: 2015
Einbau		Rücklauf (Standard) bzw. Vorlauf;
		das Rechenwerk ist im Feld per Tastendruck oder alternativ mithilfe
		der Software "Device Monitor" vor Inbetriebnahme einmalig
		einstellbar
Maximale Eingangsfrequenz	Hz	10
Impulslänge	ms	≥ 25
Impulspause	ms	≥ 50

Anforderungen an die Temperatursensoren			
Platin-Präzisionswiderstand		Pt 500	
Anschlusskabellänge	m	bis zu 10 in 2-Leitertechnik	
(ungeschirmt)			
Einbauart		direkteintauchend; in Tauchhülsen	
Einsatzbereich Wärmezählung		EU-Kennzeichnung der Temperatursensoren	
Einsatzbereich Kältezählung		innerstaatliche Bauartzulassung als Temperatursensoren für	
		Kältezähler*)	
Einsatzbereich Wärme- / Kältezählung		EU-Kennzeichnung und separate innerstaatliche Bauartzulassung	
		als Temperatursensoren für Kältezähler*)	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

\*) Anforderungen in anderen Ländern können ggf. hiervon abweichen.

#### 10 Hinweiscodes

Wenn das Gerät einen Fehler erkannt hat, wird im Display das Hinweissymbol angezeigt. Der Fehler kann unter dem Menüpunkt 6 "Hinweisanzeige" in der 1. Ebene / Hauptschleife aufgerufen werden (siehe Kapitel 8: Anzeigemöglichkeiten). Der Hinweiscode wird dort im Wechsel binär und hexadezimal angezeigt. Das Gerät kennt sieben mögliche Hinweisursachen, die auch in Kombination auftreten können.

Anzeige hexadezimal	Beschreibung	Anzeige binär
H 80	Schwache Batterie	1 an erster Stelle
H 40	Reset	1 an zweiter Stelle
H 20	Elektronik defekt	1 an dritter Stelle
H 08	Temperatursensor Rücklauf Kurzschluss	1 an fünfter Stelle
H 04	Temperatursensor Rücklauf Kabelbruch	1 an sechster Stelle
H 02	Temperatursensor Vorlauf Kurzschluss	1 an siebter Stelle
H 01	Temperatursensor Vorlauf Kabelbruch	1 an achter Stelle

### Beispiel: Temperatursensor Vorlauf Kabelbruch

Hinweis	Schwache Batterie	Reset	Elektronik defekt	(Hinweis-Bit wird nicht verwendet)	Temperatursensor Rücklauf Kurzschluss	Temperatursensor Rücklauf Kabelbruch	Temperatursensor Vorlauf Kurzschluss	Temperatursensor Vorlauf Kabelbruch	
Hinweis-Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Anzeigestelle	1	2	3	4	5	6	7	8	hexadezimal (LCD)
Hinweiswechsel- anzeige binär (LCD)									

Bei allen Hinweisen 🖄 in der Standardanzeige (kumulierte Wärmemenge), mit Ausnahme der Hinweise - Schwache Batterie (H 80),

- Reset (H 40),

muss das Gerät ausgewechselt und zur Überprüfung an den Lieferanten gesendet werden.

#### 10.1 Hinweisbeschreibung

Anzeige	Hinweis	Wirkung	Mögliche Ursache
H 80	Schwache Batterie	Keine Auswirkungen auf die	Widrige Umgebungs-
		Berechnung	bedingungen; lange Einsatzdauer
H 40	Reset	Keine Auswirkungen auf die	EMV, elektromagnetische
		Berechnung	Störungen
H 20	Elektronik defekt	Es findet keine Energie-	Defekter Baustein, Defekt auf der
		berechnung statt. Das	Rechenwerk-Platine
		Register für Energie wird	
		nicht verändert.	
H 08 / H 04 /	Temperatursensor Rücklauf	Wie beim Hinweis "Elektronik	Fühlerkabel beschädigt
H 02 / H 01	oder Vorlauf: Kurzschluss /	defekt"	
	Kabelbruch		

#### 11 Hersteller

Engelmann Sensor GmbHTel: +49 (0)6222-9800-0Rudolf-Diesel-Str. 24-28Fax:+49 (0)6222-9800-5069168 Wiesloch-BaiertalE-Mail: info@engelmann.deGermanywww.engelmann.deSeite 11 von 22Artikel Nr.: 1080622020Stand: 2023\_07\_12Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Kommunikationsschnittstellen S3(C)

# 1 Schnittstellen und Optionen

# 1.1 Optische (Infrarot-)Schnittstelle

Zur Kommunikation mit der optischen Schnittstelle ist ein optischer Auslesekopf nötig. Der Auslesekopf und die erforderliche Software "Device Monitor" sind optional erhältlich.

Die optische (Infrarot-)Schnittstelle wird durch das automatische Senden eines Vorspanns (nach EN 13757-3) aktiviert. Baudrate: 2.400 Bd.

Danach kann 4 Sekunden lang mit dem Zähler kommuniziert werden. Nach jeder gültigen Kommunikation bleibt der Zähler weitere 4 Sekunden offen. Anschließend wird die Anzeige deaktiviert.

Die Anzahl der Auslesungen über die optische Schnittstelle pro Tag ist begrenzt. Bei täglicher Auslesung sind mindestens 4 Kommunikationen möglich; bei seltenerer Auslesung erhöht sich die mögliche Anzahl der Kommunikationen.

### 1.2 M-Bus (optional)

Der M-Bus ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte).

### Allgemeine Hinweise M-Bus-Schnittstelle:

Alle anerkannten Regeln der Technik und die relevanten rechtlichen Vorschriften (internationale und lokale; siehe "Relevante Normen / Standards / Literatur M-Bus") sind einzuhalten.

# Installationen dürfen nur von einer hierfür ausgebildeten und befugten Fachkraft ausgeführt werden.

Die Anweisungen und Informationen in den Bedienungsanleitungen müssen streng eingehalten werden. Falls nicht, oder wenn die Installation sich als fehlerhaft erweist, ist die Installationsfirma für alle resultierenden Kosten verantwortlich.

![](_page_11_Picture_14.jpeg)

Empfohlener Leitungstyp: Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm<sup>2</sup>.

Es ist darauf zu achten, dass die Topologie des M-Bus-Netzes (Leitungslänge, Kabelquerschnitt) entsprechend der Baudrate (2400 Bd) der Endgeräte ausgelegt wird.

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
EN 50310 (2011)	Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
EN 13757-1_2015, -2_2004, -3_2013	Communication systems for meters and remote reading of meters
The M-Bus	A Documentation, Version 4.8, M-Bus Usergroup

# 1.2.1 Relevante Normen / Standards / Literatur M-Bus

#### 1.2.2 Zusätzliche technische Spezifikationen

Die Installation muss die Anforderungen der "Relevanten Normen / Standards / Literatur M-Bus" und folgende Spezifikationen erfüllen:

Maximalspannung M-Bus	42 V
Minimalspannung M-Bus	24 V
Maximale überlagerte Spannung	200 mV; EN 13757-2_2004; 4.3.3.6
Maximale Potenzialdifferenz	2 V

# 1.2.3 Technische Daten M-Bus

Primäradresse	0 (Werkseinstellung); 1 - 250 (konfigurierbar)
Baudrate	2400; 300
Länge Anschlussleitung	1 m
Anzahl der möglichen Auslesungen	unbegrenzt
Aktualisierungsrate der Daten	120 s; bei Verwendung des Netzteils 2 s

# 1.3 Modbus RTU (optional)

Das Modbus RTU Modul ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte). Das Modul ist für die Verwendung mit S3-Wärmezählern und S3C-Rechnern ausgelegt, um sie über den EIA-485-Kanal mit dem Modbus RTU-Netzwerk zu verbinden.

### 1.3.1 Technische Daten Modbus

Anschluss A	PowerSupply 12 V – 24V DC ± 10% (Nur SELV-Netzteil)
Anschluss B	Modbus Netzwerk
Max. Energieverbrauch	500 mW
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU
Kanal	EIA-485 (galvanisch getrennt)
Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200

### 1.3.2 Werkseinstellung

U	
Kommunikationsparameter	9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, ohne Parität, 1 Stoppbit)
Update Rate Data from Meter	600 s
Modbus-Slave-ID*	1
Automatische Slave-ID**	0 (= deaktiviert)

\* Zulässige Werte: 1 ... 247.

\*\* Wenn die Automatische Slave-ID aktiviert ist (Wert eingestellt auf = 1), wird die M-Bus Adresse – die vorher im Zähler eingestellt wurde – zur Kommunikation verwendet.

# 1.4 Kabellose Schnittstellen

Engelmann bietet folgende Funk-Schnittstellen an:

- wireless M-Bus Schnittstelle nach EN 13757-3, -4 (siehe Kapitel 1.4.1),
- LoRaWAN-Kommunikationsschnittstelle (siehe Kapitel 1.4.2).

# Allgemeine Hinweise Funk-Schnittstelle:

Die Installation der Funkkomponenten zwischen oder hinter Heizungsrohren sowie metallisches Material direkt über dem Gehäuse sind zu vermeiden.

Die Übertragungsqualität (Reichweite, Telegrammverarbeitung) der Funkkomponenten kann durch Geräte / Einrichtungen mit elektromagnetischer Abstrahlung, wie z.B. Smartphone (LTE/5G-Mobilfunkstandard), WLAN-Router, Babyphone, Funkfernbedienungen, Elektromotoren etc. beeinflusst werden.

Die Bausubstanz des Gebäudes und der Installationsort kann die Übertragungsreichweite stark beeinflussen. Bei Einbau in Einbaukästen sind diese mit nichtmetallischen Abdeckungen / Türen auszustatten.

Die Uhrzeit des Zählers ist werkseitig auf Winterzeit (GMT +1) eingestellt. Es erfolgt keine automatische Umstellung auf Sommerzeit.

Der Funk ist bei Auslieferung (Werkseinstellung) deaktiviert (siehe Kapitel 1.4.1.3 & 1.4.2.3 Aktivierung der Funk-Schnittstelle).

# 1.4.1 Wireless M-Bus Schnittstelle nach EN 13757-3, -4 (optional)

Die Funk-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte).

![](_page_12_Picture_22.jpeg)

#### 1.4.1.1 Technische Daten Funk

Betriebsfrequenz	868 MHz		
Sendeleistung	bis zu 14 dBm		
Protokoll	wireless M-Bus in Anlehnung an die EN 13	757-3, -4	
Wahlweise Betriebsart	S1 / T1 (Frame Format A)		
	C1 (Frame Format B)		
Telegramme	kurzes Telegramm konform für AMR	langes Telegramm für Walk-by-	
	(OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 und	Auslesung:	
	_v402):	<ul> <li>Energie (Wärme-/Kälteenergie,</li> </ul>	
	<ul> <li>Energie (Wärme-/Kälteenergie,</li> </ul>	Impulseingang 1, Impulseingang 2,	
	Impulseingang 1, Impulseingang 2,	Impulseingang 3)	
	Impulseingang 3)	<ul> <li>Gesamtvolumen</li> </ul>	
	<ul> <li>Gesamtvolumen</li> </ul>	<ul> <li>Hinweiscode</li> </ul>	
	<ul> <li>Durchfluss</li> </ul>	<ul> <li>15 Monatswerte oder 30</li> </ul>	
	<ul> <li>Leistung</li> </ul>	Halbmonatswerte	
	<ul> <li>Hinweiscode</li> </ul>	(Kompaktmodus)	
	<ul> <li>Rücklauftemperatur</li> </ul>		
	<ul> <li>Temperaturdifferenz</li> </ul>		
Verschlüsselung	AES: Advanced Encryption Standard; 128 b	it Schlüssellänge	

### 1.4.1.2 Funkkonfiguration

Parameter	Mögliche Einstellungen	
Modus	S1 / T1 / C1; unidirektional	
Sendezeit	00:00 Uhr - 24:00 Uhr	
Sendeintervall	10 Sekunden - 240 Minuten	
Wochentage	Montag - Sonntag	
Wochen	1 - 4 (5)	
Monate	1 - 12	
Einschaltdatum Funk	01.01 31.12.	
AES-128-	- nicht verschlüsselt	
Verschlüsselung	- verschlüsselt nach MODE 5 oder 7:	
	- Master-Schlüssel	
	- Schlüssel pro Gerät	
Telegramm-Typ	<ul> <li>kurzes Telegramm konform -&gt; AMR (OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 und _v402)</li> </ul>	
	<ul> <li>langes Telegramm -&gt; Walk-by</li> </ul>	

# 1.4.1.3 Aktivierung der Funk-Schnittstelle

Die Funk-Schnittstelle ist standardmäßig ab Werk deaktiviert und kann auf zwei Arten aktiviert werden:

a) Der Funk kann mit dem Taster eingeschaltet werden.

Mit langem Tastendruck bis in die Anzeigenschleife "6" (Modulschleife) umschalten. Dann mit kurzem Tastendruck zur zweiten Anzeige "rAd(io) oFF" schalten (s. Bild).

Um den Editiermodus zu starten, müssen Sie anschließend die Taste noch einmal für 2-3 Sekunden drücken. Als Hilfe erscheint nach 2 Sekunden ein "Editierstift"-Symbol links unten im LCD. Sobald dieses zu sehen ist, müssen Sie die Taste loslassen. Die Anzeige zeigt jetzt "rAd(io) on" und in allen Anzeigeschleifen ein schwarzes Dreieck (s. Bild).

![](_page_13_Figure_9.jpeg)

Hd on 6-02

b) Das Einschalten des Funks kann auch mit der Software "Device Monitor" erfolgen. Die Software ist separat bestellbar.

Der Funk kann nur mit dem "Device Monitor" ausgeschaltet werden.

Nach Aktivierung der Funk-Schnittstelle oder Änderung der Funk-Parameter befindet sich der Zähler für 60 Minuten im Installationsmodus. In dieser Zeit sendet er seine Telegramme im 36-Sekunden-Intervall.

Bei Verwendung des **Kompaktmodus** sendet der Zähler nach der Aktivierung der Funk-Schnittstelle während des Installationsmodus abwechselnd ein Format- und ein Kompakttelegramm.

In dieser Zeit muss mindestens ein Zähler der Geräteausprägung (Vor- / Rücklauf, Ausführung Wärme,

Wärme/Kälte, Impulseingänge, Anzeigeeinheiten) mit der Engelmann "Read-out Software walk-by" ausgelesen werden. Die Formate werden lokal im verwendeten PC in einer .xml-Datei gespeichert.

Nach dem Installationsmodus wird nur das Kompakttelegramm übertragen.

# 1.4.1.4 Nachträgliche Aktivierung der Funk-Verschlüsselung

Die AES-Verschlüsselung kann auch nachträglich aktiviert werden. Dies kann auf zwei Arten geschehen: a) Die Verschlüsselung kann mit dem Taster aktiviert werden.

Mit langem Tastendruck bis in die Anzeigenschleife "6" (Modulschleife) umschalten. Dann mit kurzem Tastendruck zur 3ten Anzeige "AES oFF" schalten (s. Bild).

Um den Editiermodus zu starten, müssen Sie anschließend die Taste noch einmal für 2-3 Sekunden drücken. Als Hilfe erscheint nach 2 Sekunden ein "Editierstift"-Symbol links unten im LCD. Sobald dieses zu sehen ist, müssen

Sie die Taste loslassen. Die Anzeige zeigt jetzt "AES on" (s. Bild).

![](_page_14_Picture_10.jpeg)

![](_page_14_Figure_11.jpeg)

b) Die Aktivierung der Verschlüsselung kann auch mit der Software "Device Monitor" erfolgen. Die Software ist separat bestellbar.

Die Verschlüsselung kann nur mit dem "Device Monitor" deaktiviert werden.

# 1.4.2 LoRaWAN-Kommunikationsschnittstelle

Die LoRaWAN-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte).

![](_page_14_Picture_16.jpeg)

# 1.4.2.1 Technische Daten

#### Funkeigenschaften

Frequenz	868 MHz
Sendeleistung	14 dBm
Empfangsempfindlichkeit	-135 dBm

#### LoRaWAN Eigenschaften

Geräteklasse	Class A, Bi-directional
LoRa Version	1.0.2 Rev B
Aktivierung	OTAA* oder ABP**
Datenrate	DR0-DR5 (250 bit/s-5470 bit/s)

\* OTAA = Over-the-air activation.

\*\* ABP = Activation by personalization.

# 1.4.2.2 LoRa-Modulkonfiguration

Devenueter	NAšelieko Cinetellungen	
Parameter	Nogliche Einstellungen	werkseinstellung
Power mode	Active	Inactive
	Inactive	
Configuration Lock	Open	Open
	Locked	
Synchronize meter time	on	off
	off	
Activation type	ΟΤΑΑ	ΟΤΑΑ
	ABP	
EcoMode	off	EcoMode 10 years
	6 years	
	10 years	
Transmit interval* [Min.]	5 1440	60
Message format**	Standard	Standard
	Engelmann	
	Compact	
	JSON	
	Scheduled - daily redundant	
	Scheduled - extended	
	Combined heat/cooling	
Pulse input selection	Auswahlmöglichkeit zwischen 0-3	0
	Impulseingängen	

Die Konfiguration ist mit Hilfe des Device Monitors oder der OTC App möglich.

\* Das tatsächliche Sendeintervall ist abhängig von der Telegrammart sowie der aktuellen Datenrate. Das Sendeintervall wird entsprechend angepasst, um die eingestellte Batterielebensdauer (EcoMode 10 bzw. 6 Jahre) zu gewährleisten. Nähere Informationen finden Sie im "Manual LoRa Module".

\*\* Für Impulseingang muss Typ Engelmann ausgewählt werden; zu den Telegramminhalten finden Sie weitere Informationen im "Manual LoRa Module".

# 1.4.2.3 Aktivierung der Funk-Schnittstelle

Die Funk-Schnittstelle ist standardmäßig ab Werk deaktiviert und kann auf eine der drei folgenden Arten aktiviert werden:

- a) NTC Schnittstelle über die Elvaco OTC App. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Elvaco OTC App: <u>https://www.elvaco.se/Image/GetDocument/en/269/elvaco-otc-app-manual-english.pdf</u>
- b) Optische Schnittstelle über die Engelmann Konfigurationssoftware Device Monitor ab Version 2.22. Weitere Informationen erhalten Sie in der Engelmann Bedienungsanleitung Device Monitor. Die Software ist separat bestellbar.
- c) Über das Menü des Wärmezählers.

Mit langem Tastendruck bis in die Anzeigenschleife "6" (= Modulschleife; siehe Kapitel 3 Anzeigemöglichkeiten in der Modulschleife) umschalten. Dann mit kurzem Tastendruck zur zweiten Schleife – 6-02 – "EnA oFF" schalten (s. Bild). Um den Editiermodus zu starten, müssen Sie anschließend die Taste noch einmal für 2-3 Sekunden drücken. Als Hilfe erscheint nach 2 Sekunden ein "Editierstift"-Symbol links unten im LCD. Sobald dieses zu sehen ist, müssen Sie die Taste loslassen. Die Anzeige zeigt jetzt "EnA on" und in allen Anzeigeschleifen ein schwarzes Dreieck (s. Bild).

![](_page_15_Figure_11.jpeg)

![](_page_15_Figure_12.jpeg)

# 1.4.2.4 Verbindung mit dem LoRaWAN-Netzwerk

Um zu prüfen, ob sich der Zähler bereits mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden hat, wechseln Sie von Schleife 6-02 zur Schleife 6-03 mittels kurzen Tastendruckes. Solange der Zähler nach dem LoRaWAN-Netzwerk sucht, erscheint im LCD "LorA PEn"; die Zeit zwischen jedem Verbindungsversuch wird sukzessive auf mindestens einmal täglich verkürzt.

Sobald sich der Zähler mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden hat, erscheint im LCD "LorA Con".

# **1.5** Drei zusätzliche Impulseingänge (optional; nur in Verbindung mit M-Bus oder einer drahtlosen Kommunikationsschnittstelle)

Mit dieser Option können externe Geräte mit Impulsausgang über die optische Schnittstelle, M-Bus bzw. Funk ausgelesen werden.

# Allgemeine Hinweise Impulseingänge:

# Alle anerkannten Regeln der Technik und die relevanten rechtlichen Vorschriften (internationale und lokale; siehe "Relevante Normen / Standards / Literatur Impulseingänge") sind einzuhalten.

Installationen dürfen nur von einer hierfür ausgebildeten und befugten Fachkraft ausgeführt werden. Die Anweisungen und Informationen in den Bedienungsanleitungen müssen streng eingehalten werden. Falls nicht, oder wenn die Installation sich als fehlerhaft erweist, ist die Installationsfirma für alle resultierenden Kosten verantwortlich.

#### Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety -IEC 60364-4-41 (2005-12) Protection against electric shock IEC 60364-4-44 (2007-08) Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety -Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances IEC 60364-5-51 (2005-04) Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules IEC 60364-5-54 (2011-03) Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors Application of equipotential bonding and earthing in buildings with EN 50310 (2011) information technology equipment EN 1434-2 (2016) Heat Meters - Part 2: Constructional requirements

# 1.5.1 Relevante Normen / Standards / Literatur Impulseingänge

# 1.5.2 Technische Daten Impulseingänge

Klasse Impulseingänge	IB nach EN 1434-2:2016
Länge Anschlussleitung	1 m
Versorgungsspannung	+ 3 V DC
Quellenstrom	= 1,5 μΑ
Schaltschwelle des Eingangssignals	$U \ge 2 V$
bei High-Level	
Schaltschwelle des Eingangssignals	U ≤ 0,5 V
bei Low-Level	
Endwiderstand	2 ΜΩ
Impulslänge	≥ 100 ms
Impulsfrequenz	≤ 5 Hz

# **1.5.3** Gemeinsame Verwendungsmöglichkeit der Eingangs- (Klasse IB) und Ausgangsvorrichtungen (Klasse OA)

	Klasse IA	Klasse IB	Klasse IC	Klasse ID	Klasse IE
Klasse OA	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Klasse OB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Klasse OC	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Klasse OD	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Klasse OE	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

<b>Lor</b> A ▼ 6-03	PEn	
LorA ▼ 6-03	Eon	- <b>a</b> -)

# 1.5.4 Einstellung der drei zusätzlichen Impulseingänge

Die optionalen Impulseingänge 1 + 2 + 3 für externe Zähler können über die Konfigurationssoftware "Device Monitor" eingestellt werden. Konfigurierbar sind Seriennummer, Hersteller, Version (0 ... 255), Mediumcode, Impulswertigkeit, Einheit und Anfangswerte der externen Zähler.

Impulswertigkeit	Einheiten
1	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
2,5	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
10	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
25	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
100	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
250	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
1000	Liter / kWh / Impuls ohne Einheit

#### 1.5.5 Einstellungsmöglichkeiten

### Installationshinweise für Impulseingänge:

#### Die Impulsleitungen dürfen nicht mit einer externen Spannung beaufschlagt werden!

Auf die Polarität ist bei Impulsgebern mit "Open Collector"-Ausgängen zu achten. Die Adern dürfen sich während der Installation nicht berühren, da sonst im Gerät Pulse gezählt werden. Beim Einrichten des Zählers muss gegebenenfalls mit der Software "Device Monitor" der Zählerstand der angeschlossenen Geräte und die Impulswertigkeit abgeglichen werden.

# Die Funkdatenübertragung der Impulseingänge kann ab Werk aktiviert werden. Eine nachträgliche Aktivierung ist mit Hilfe des Device Monitors möglich.

Wählen Sie dazu in der Software den Menüpunkt "Parametrierung der Kommunikation". Unter dem Punkt "Übertragung der Werte für die Impulseingänge" müssen Sie die Funk-Übertragung setzen. (Die Übertragung dieser Werte per M-Bus ist werkseitig immer gesetzt.)

1.5.6	Anschlussbelegung 6-adriges Kabel
-------	-----------------------------------

Farbe	Anschluss
Rosa	IE1+
Grau	IE1⊥
Gelb	IE2+
Grün	IE2⊥
Braun	IE3+
Weiß	IE3

#### 1.6 Ein Impulsausgang potenzialfrei (optional)

Wichtiger Hinweis: Dieses Modul kann für den Kompakt-Wärmezähler S3 ab Firmware 1.03 verwendet werden, für das Rechenwerk S3C ab Firmware 1.00.

Über den Impulsausgang potenzialfrei werden Zählimpulse des Zählers ausgegeben. Der Impulsausgang schließt entsprechend der Impulswertigkeit, siehe die Anzeige "Impulswertigkeit Impulsausgang 1" in Anzeigenschleife "6" (Modulschleife).

	Wärmezähler	Kältezähler	Wärme- /
			Kältezähler
Mögliche	Wärmeenergie	Kälteenergie	Wärmeenergie
Einstellungen	(Werkseinstellung)	(Werkseinstellung)	(Werkseinstellung)
Impulsausgang 1	oder Volumen	oder Volumen	oder Volumen

Ab Firmware 1.03 (beim S3) bzw. ab Firmware 1.00 (beim S3C) erkennt der Zähler Nenngröße und Energieanzeige und stellt damit die Impulswertigkeiten für Energie und Volumen selbstständig ein entsprechend den nachfolgenden Hinweisen.

#### S3 – Impulsausgang für Energie:

	Anzeige in kWh / MWh	Anzeige in Gcal	Anzeige in GJ	Anzeige in MMBTU
q <sub>p</sub> 0,6 m³/h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q <sub>p</sub> 1,5 m³/h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q <sub>p</sub> 2,5 m³/h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q <sub>p</sub> 3,5 m³/h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q <sub>p</sub> 6 m³/h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q <sub>p</sub> 10 m³/h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp

#### S3 – Impulsausgang für Volumen:

Für die Impulswertigkeit für das Volumen gilt immer: Anzeige in m<sup>3</sup> -> Impulswe

-> Impulswertigkeit: 100 l/Imp (0,1 m<sup>3</sup>/Imp).

### S3C – Impulsausgang für Energie:

Die Impulswertigkeit für die Energie entspricht immer der vorletzten Stelle der Energieanzeige. Beispiele:Anzeige: 0 kWh-> Impulswertigkeit: 10 kWh/ImpAnzeige: 0,000 MWh-> Impulswertigkeit: 0,01 MWh/ImpAnzeige: 0,000 GJ-> Impulswertigkeit: 0,01 GJ/Imp.

### S3C – Impulsausgang für Volumen:

Die Impulswertigkeit fü	r das Volumen entspricht immer der drittletzten Stelle der Volumenanzeige. Beispiele:
Anzeige: 0,000 m <sup>3</sup>	-> Impulswertigkeit: 100 l/Imp (0,1 m <sup>3</sup> /Imp)
Anzeige: 0 m <sup>3</sup>	-> Impulswertigkeit: 100 m <sup>3</sup> /Imp.

#### 1.6.1 Anschlussbelegung 4-adriges Kabel

Farbe	Anschluss
Gelb	IA1
Grün	IA1
Braun / Weiß	Nicht belegt

#### 1.6.2 Technische Daten für einen Impulsausgang und zwei Impulsausgänge

Klasse Impulsausgänge	OA (elektronischer Schalter) nach EN 1434-2:2016
Länge Anschlussleitung	1 m
Schaltspannung max.	30 V
Schaltstrom max.	27 mA
Kontaktwiderstand (Ein) max.	74 Ω
Kontaktwiderstand (Aus) min.	6 ΜΩ
Schließzeit	100 ms
Abstand zwischen den Impulsen	100 ms

# 1.7 Zwei Impulsausgänge potenzialfrei (optional)

Über die zwei Impulsausgänge potenzialfrei werden Zählimpulse des Zählers ausgegeben. Die Impulsausgänge schließen entsprechend der Impulswertigkeit, siehe die Anzeigen "Impulswertigkeit Impulsausgang 1" und "Impulswertigkeit Impulsausgang 2" in Anzeigenschleife "6" (Modulschleife).

	Wärmezähler	Kältezähler	Wärme- / Kältezähler
Impulsausgang 1	Wärmeenergie	Kälteenergie	Wärmeenergie
Impulsausgang 2	Volumen	Volumen	Kälteenergie

![](_page_18_Picture_16.jpeg)

### Impulsausgänge für Energie:

Die Impulswertigkeit für die Energie entspricht immer der letzten Stelle der Energieanzeige. Beispiele:Anzeige: 0 kWh-> Impulswertigkeit: 1 kWh/ImpAnzeige: 0,000 MWh-> Impulswertigkeit: 0,001 MWh/ImpAnzeige: 0,000 GJ-> Impulswertigkeit: 0,001 GJ/Imp

#### Impulsausgang für Volumen:

Die Impulswertigkeit für das Volumen entspricht immer der **vorletzten Stelle** der Volumenanzeige. Beispiel: Anzeige: 0,000 m<sup>3</sup> -> Impulswertigkeit: 10 l/Imp (0,01 m<sup>3</sup>/Imp)

## 1.7.1 Anschlussbelegung 4-adriges Kabel

Farbe	Anschluss
Gelb	IA1
Grün	IA1
Braun	IA2
Weiß	IA2

# 2 Nachrüsten einer zusätzlichen Kommunikationsschnittstelle

Die ESD-Anforderungen nach EN 61340-5-1 sind beim Einbau des Erweiterungs-Moduls zu beachten.

Am Einbauort des Zählers bedeutet das, dass ein ESD-Armband mit integriertem  $1-M\Omega$ -Widerstand zu verwenden ist, das an einer dafür geeigneten Stelle angeschlossen werden muss: Dies ist entweder eine geerdete Rohrleitung oder – nur mit entsprechendem Adapter! – der Schutzkontakt einer Schuko-Steckdose. Das ESD-Armband muss eng anliegend auf der Haut am Handgelenk befestigt werden.

# 2.1 Nachrüsten einer zusätzlichen Kommunikationsschnittstelle am S3C

An unserem Rechenwerk sind weitere Schnittstellen nachrüstbar.

Öffnen Sie das Rechenwerk, indem Sie den Bügel an der Vorderkante der Rechenwerksoberschale nach oben drücken. Das Schnittstellen-Modul ist rechts auf die Rechenwerk-Platine aufzustecken. Lösen Sie die nötige Anzahl PG-Verschraubungen und nehmen Sie die Blindstopfen heraus, um eventuell vorhandene Anschlussleitungen des Moduls durch die Führungen der PG-Verschraubungen in den Anschlussraum einzuführen.

Nach der Montage des Moduls muss der Zähler vom Monteur mit einer der den Modulen beigegebenen nummerierten Klebeplomben gegen Manipulation gesichert werden. Der Barcode-Aufkleber kann für Dokumentationszwecke genutzt werden.

![](_page_19_Picture_13.jpeg)

# 3 Anzeigemöglichkeiten in der Modulschleife (optional)

#### Ebene 6 / Modulschleife:

6-01		
<b>11 lod 8</b> apr 6-01	rRd oFF == 5-02 rRd on ==	AES oFF = 6-03 AES on =
	▼ 6-02 oder: EnR oFF == 6-02	b-U3 oder: LorAPEn == ▼ 6-03
ח ו רח	▼ 6-02	▼ 6-83
6-01		
<b>∏]od  []</b> =⊃ 6-01	₽ <u>0   000</u> ] <sub>M Wh</sub>	<b>₽<u>0</u>2 <u>00</u>10 <sup>™</sup>- 6-03</b>
1) Anzeige des gesteckten Moduls (alternativ):	2) Anzeige je nach gestecktem Modul und Einstellung:	3) Anzeige je nach gestecktem Modul und Einstellung:
5 = 1 Impulsausgang		
8 = Funk mit optional 3 Impulseingängen	wireless M-Bus (radio) off/ wireless M-Bus (radio) on; LoRa on/ LoRa off	wireless M-Bus Verschlüsselung (AES) off/ wireless M-Bus Verschlüsselung (AES) on;
		LoRa pending/ LoRa connected
9 = M-Bus mit optional 3 Impulseingängen; 9 = Modbus		
10 = 2 Impulsausgänge	Impulswertigkeit/ Impulsausgang 1	Impulswertigkeit/ Impulsausgang 2

# 4 Impressum

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germany

E-Mail: info@engelmann.de www.engelmann.de

# EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

Für das Produkt For the product		
Rechenwerk Calculator	S3C	
<b>EG-Baumusterprüfbescheinigung</b> EC examination certificate no.	DE-18-MI004-PTB037	
Metrologiekennzeichnung Metrology Marking	CEMXX 0102 XX = Jahreszahl year	
Benannte Stelle, Modul, Zertifikat notified body number, modul, certificate	0102, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, D-38166 Braunschweig, Modul D, DE-M-AQ-PTB015	
bestätigen wir als Hersteller we confirm as the manufacturer	Engelmann Sensor GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 24-28, D-69168 Wiesloch-Baiertal	
dass das Produkt die Anforderungen erfü	llt, die in den folgenden Richtlinien der Euronäischen Gemeinschaft genannt werden.	

dass das Produkt die Antorderungen erfullt, die in den folgenden Richtlinien der Europaischen Gemeinschaft gehännt werden, soweit diese Anwendung auf das Produkt finden:

that the product meets the requirements according to the following directives of the European Parliament as far as these are applied on the product: Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU vom 26.02.2014 (ABI. L 96/149 29.3.2014), Measuring Instruments Directive 2014/32/EU

Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU vom 26.02.2014 (ABI. L 96/149 29.3.2014), zuletzt geändert durch die Berichtigung vom 20.01.2016 (ABI. L 13 S. 57) RoHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 08.06.2011 (ABI. L 174/88 1.7.2011) EMV-Richtlinie 2014/30/EU vom 26.02.2014 (ABI. L 96/79 29.3.2014) Zusätzlich für Geräte mit Funk: Additionally for devices with radio communication: Europana Bichtlinie 2014/52/EU vom 16.04.2014 (ABI. L 172/62.22.5.2014)

RoHS Directive 2011/65/EU EMC Directive 2014/30/EU

 Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vom 16.04.2014 (ABI. L 153/62 22.5.2014)
 Radio Equipment Directive 2014/53/EU

 Weiterhin entspricht das Produkt den folgenden harmonisierten Normen, normativen Dokumenten, Technischen Richtlinien

und sonstigen Rechtsvorschriften, soweit diese Anwendung auf das Produkt finden: Furthermore, the product complies with the following harmonised standards, normative documents, technical guidelines and other regulations as far as these are applied on the product:

DIN EN 1434 (2015) OIML R75 (2002/2006) EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03) EN 300220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 13757-2, -3 (2005) EN 60751 (2009) EN 62479 (2010) DIN EN 60529 (2000) EN 61000-4-3 (2006+A1:2008+A2:2010) EN 61000-4-4 (2004+A1:2010) EN 61000-4-6 (2014) EN 61000-4-8 (2010-11) PTB-Richtlinie K 7.1 (2006)

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. The manufacturer is solely responsible for issuance of the declaration of conformity.

Wiesloch-Baiertal, 01.12.2022 Engelmann Sensor GmbH Ribbaill

R. Tischler / CE-Beauftragter CE Manager

# Konformitätserklärung

für Geräte, die nicht europäischen Vorschriften unterliegen

Für das Produkt	
Rechenwerk	S3C
Baumusterprüfbescheinigung	DE-18-M-PTB-0049
Metrologiekennzeichnung	DE-M XX 0102 XX = Jahreszahl
Benannte Stelle, Modul	0102, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, D-38116 Braunschweig, Modul D
bestätigen wir als Hersteller	Engelmann Sensor GmbH. Rudolf-Diesel-Straße 24-28. D-69168 Wiesloch-Baiertal

dass das Produkt die Anforderungen erfüllt, die im Mess- und Eichgesetz (MessEG vom 25.07.2013 (BGBI. I S. 2722)), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.06.2021 (BGBI. I S. 1663) sowie in der sich darauf stützenden Mess- und Eichverordnung (MessEV vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010)), zuletzt geändert durch die dritte Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichverordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4742), genannt werden.

Weiterhin entspricht das Produkt den folgenden harmonisierten Normen, normativen Dokumenten, Technischen Richtlinien und sonstigen Rechtsvorschriften, soweit diese Anwendung auf das Produkt finden:

#### DIN EN 1434 (2015) OIML R75 (2002/2006)

#### EN 60751 (2009) PTB-Richtlinie K 7.1, K7.2 (2006)

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.

Wiesloch-Baiertal, 01.12.2022 Engelmann Sensor GmbH

R. Tischler / Metrologie-Beauftragter