
















Montageanleitung

Funkaufsatzmodul Wehrle „Modularis“

<p>Funkaufsatzmodul Wehrle (FAW)</p> 	<p>"Modularis" - Zählwerk (MZ)</p> 
<p>Funkaufsatzmodul in den Schacht des Zählwerkes einsetzen.</p> 	<p>Funkaufsatzmodul bis zum Anschlag einschieben.</p> 
<p>Befestigungsschraube Funkaufsatzmodul DIN7981 2,2 x 25</p> 	<p>Befestigungsschraube handfest bis zum Anschlag eindrehen.</p> 
<p>Klebeplombe auf den Klebebereich über der Befestigungsschraube aufkleben.</p> 	<p>Funkaufsatzmodul Wehrle (FAW) auf dem "Modularis" - Zählwerk (MZ) montiert.</p> 

Mounting manual

Radio Module Wehrle „Modularis“

<p>Radio Module Wehrle (FAW)</p> 	<p>"Modularis" Sensor System</p> 
<p>Insert the radio module into battery slot of the water meter.</p> 	<p>Push the radio module as far as it will go.</p> 
<p>Attachment Countersunk screw DIN7981 2,2 x 25</p> 	<p>Fasten screw hand-tight to the stop.</p> 
<p>Affix the adhesive seal over the mounting screw.</p> 	<p>Radio Module Wehrle (FAW) fully mounted on the "Modularis" Sensor System</p> 